



Checkliste-Zündkerzeneinbau

1. Lösen Sie die vorhandene Zündkerze.
2. Entfernen Sie vor dem Ausbau eventuelle Verkrustungen und Verschmutzungen mit Druckluft aus dem Einbauschacht.
3. Schrauben Sie die alte Zündkerze heraus.
4. Entfernen Sie grobe Verschmutzungen im Bereich der Zündkerzenbohrung.
5. Schrauben Sie die Zündkerze von Hand ein, so weit es geht.
6. Verwenden Sie niemals Zündkerzen, die unverpackt auf einen harten Untergrund gefallen sind.
7. Stellen Sie am Drehmomentschlüssel das richtige Anzugsdrehmoment ein.
8. Stecken Sie die Nuss des Drehmomentschlüssels gerade auf die Anzugsmutter der Zündkerze und ziehen diese fest.

