



## Checkliste-Glühkerzeneinbau

1. Ausbau der Glühkerze möglichst bei betriebswarmem Motor.
2. Die Glühkerze vorsichtig lösen.
3. Entfernen Sie eventuelle Verkrustungen und Verschmutzungen mit Druckluft.
4. Schrauben Sie die alte Glühkerze heraus.
5. Entfernen Sie Rückstände im Bereich der Glühkerzenbohrung – ggf. mit einer Reibahle.
6. Schrauben Sie die Glühkerze von Hand ein, so weit es geht.
7. Stellen Sie am Drehmomentschlüssel das richtige Anzugsdrehmoment ein.
8. Stecken Sie die Nuss des Drehmomentschlüssels gerade auf die Anzugsmutter der Glühkerze und ziehen diese fest.

