



Check list

1. Allentare la vecchia candela.
2. Prima dello smontaggio, rimuovere eventuali incrostazioni e impurità dal vano di montaggio con l'aria compressa.
3. Svitare la vecchia candela.
4. Rimuovere la sporcizia grossolana nella zona del foro della candela.
5. Avvitare a mano la candela per quanto possibile.
6. Non utilizzare mai candele che sono cadute su una superficie dura fuori dalla loro confezione.
7. Impostare la coppia di serraggio corretta nella chiave dinamometrica.
8. Inserire esattamente l'estremità della chiave dinamometrica sul dado di serraggio della candela e stringere bene.

